



IMPORTANT: READ BEFORE YOU START

Prepare your space

ProtectorMat works best on a solid, flat and clean surface. Begin by sweeping garage floor clean of debris before unrolling. Wipe up any oil, chemicals and liquid from the floor. Create an even subfloor, repairing holes or damage as necessary.

Preparing your new ProtectorMat for installation

Ensure your ProtectorMat is thoroughly checked for colour uniformity and any potential aesthetic defects, as no claim will be accepted for goods that have been modified in any way, including being cut to size or adhered using any form of adhesives. Please contact your point-of-sale retail merchant to discuss any issues or concerns prior to installation. Where using ProtectorMat without the need to cut or trim, simply remove all packaging and unroll the mat into position. Initial curling is normal, and your ProtectorMat will flatten as the material acclimatises to room temperature.

Where trimming to a custom size: To prepare the mat for installation, it needs to acclimatise to the room temperature it is to be installed into, to reduce the impact of expansion/contraction before fitting. This is essential where any trimming is to be done to achieve a custom fit. Once the garage subfloor is clean, remove the ProtectorMat from all packaging and keep it in the room where it will be installed at least 48 hours before laying. We advise a working temperature between 18°C and 29°C (65°F to 85°F) is required for at least 24 hours prior to and during the installation, and for 24 hours afterwards. For extreme weather temperatures, more time than advised may be required for the product to fully acclimatise. Ideally unroll the ProtectorMat and leave it lying flat during this acclimatising period where possible. Initial curling of the product is normal and to be expected due to rolled storage.

Cutting and Trimming

Ensure the ProtectorMat has acclimatised as per the above guidelines before making any cuts. Due to the nature of the material, contracting and expanding during temperature fluctuations is perfectly normal. Only make cuts when a stable temperature is achieved to ensure your custom fit. We always advise to leave a small 5mm expansion gap when trimming to walls or objects to allow for expansion during higher temperatures. ProtectorMat can easily be trimmed using a sharp bladed tool, and we recommend using a concaved blade for best results, always marking up cuts first and using a metal ruler to score a guideline before the final cut. Jigsaws can also cut and trim to desired size and shape as necessary. For garages requiring more than one roll for wider spaces, simply loose lay them next to each other. If you are planning to hold down the edges, always use a suitable vinyl adhesive. To achieve a closer join when seaming two rolls, overlap the edges before using a straight-line guide to cut through both rolls in one cut to create a tighter matching seam.

Cleaning and Care

ProtectorMat is easily cleaned and maintained with general floor cleaner and water in most instances. Mild soaps and other recommended household floor detergents should be used, or suitable vinyl cleaning products, for any stubborn dirt areas. Always carefully remove any surface debris, as sharp objects can damage and cause scratches when dragged across the products surface. A soft broom or sponge pad with cool water is recommended. Always wipe up any liquid spills or drips from vehicles as soon as possible to reduce damage to the product and reduce the risk of slips. Do not leave harsh chemicals or liquids on this product. Exposure to strong sunlight, even in indoor areas, can cause shade changes and surface deterioration. Vehicle tyres and

certain chemicals may cause permanent staining to this product. Sharp objects, including some motorbike kickstands may cut or damage this product.



VIKTIGT: LÄS INNAN DU BÖRJAR

Förbered ditt utrymme

ProtectorMat fungerar bäst på en solid, plan och ren yta. Börja med att sopa garagegolvet rent från skräp innan du rullar ut. Torka upp eventuell olja, kemikalier och vätska från golvet. Skapa ett jämnt undergov, reparera hål eller skada vid behov.

Förbereder din nya ProtectorMat för installation

Se till att din ProtectorMat är noggrant kontrollerad med avseende på färgens enhetlighet och eventuella estetiska defekter, eftersom inga anspråk accepteras för föremål som har modifierats på något sätt, inklusive att klippas till eller fästas med någon typ av lim. Kontakta din återförsäljare för att diskutera eventuella problem eller problem innan installation. Om du använder ProtectorMat utan att klippa eller trimma, ta helt enkelt bort all förpackning och rulla ut mattan på plats. Initial curling är normalt, och din ProtectorMat kommer att plana ut när materialet acklimatiseras till rumstemperatur.

Vid trimning till en anpassad storlek: För att förbereda mattan för installation måste den acklimatiseras till den rumstemperatur den ska installeras i, för att minska effekten av expansion/sammandragning innan montering. Detta är viktigt där all trimning ska göras för att uppnå en anpassad passform. När garagets undergolv är rent, ta bort ProtectorMat från all förpackning och förvara den i rummet där den ska installeras minst 48 timmar före läggning. Vi rekommenderar att en arbetstemperatur mellan 18°C och 29°C (65°F till 85°F) krävs i minst 24 timmar före och under installationen och i 24 timmar efteråt. För extrema vädertemperaturer kan det ta längre tid än rekommenderat för att produkten ska acklimatiseras helt. Rulla helst ut ProtectorMat och låt den ligga plant under denna acklimatiseringsperiod där så är möjligt. Initial curling av produkten är normal och kan förväntas på grund av rullad lagring.

Klippning och trimming

Se till att ProtectorMat har acklimatiserat sig enligt ovanstående riktlinjer innan du gör några snitt. På grund av materialets natur är det helt normalt att dra ihop sig och expandera under temperaturfluktuationer. Gör endast snitt när en stabil temperatur uppnås för att säkerställa din anpassade passform. Vi rekommenderar alltid att lämna ett litet 5 mm expansionsutrymme vid trimning till väggar eller föremål för att möjliggöra expansion vid högre temperaturer. ProtectorMat kan enkelt trimmas med hjälp av ett vasst knivverktyg, och vi rekommenderar att du använder ett konkavt blad för bästa resultat, att alltid markera snitt först och använda en metallinjal för att markera en riktlinje innan det slutliga snittet. Sticksågar kan också skära och trimma till önskad storlek och form efter behov. För garage som kräver mer än en rulle för större utrymmen, lägg dem helt enkelt löst bredvid varandra. Om du planerar att hålla ner kanterna, använd alltid ett lämpligt vinyllim. För att uppnå en tätare sammanfogning när du syr två rullar, överlappar du kanterna innan du använder en rätlinjestyrning för att skära igenom båda rullarna i ett snitt för att skapa en tätare matchande söm.

Städning och skötsel

ProtectorMat är lätt att rengöra och underhålla med allmänt golvrengöringsmedel och vatten i de flesta fall. Milda tvålar och andra rekommenderade rengöringsmedel för hushållsgolv bör användas, eller lämpliga vinylrengöringsprodukter, för eventuella envisa smutsområden. Ta alltid försiktigt bort allt skräp på ytan, eftersom vassa föremål kan skada och orsaka repor när de dras över produktens yta. En mjuk kvast eller svampdyna med kallt vatten rekommenderas. Torka alltid upp eventuellt vätskespill eller dropp från fordon så snart som möjligt för att minska skador på produkten och minska risken för halka. Lämna inte starka kemikalier eller vätskor på denna produkt. Exponering för starkt solljus, även inomhus, kan orsaka nyansförändringar och ytförsämring. Fordonsdäck och vissa kemikalier kan orsaka permanenta fläckar på denna produkt. Vassa föremål, inklusive vissa motorcykelstöd kan skära eller skada denna produkt.