



TM / MC / MR

FOREMOST
Home

Assembly Instructions >>>
Instructions d'assemblage >>>
Instrucciones de ensamble >>>


ITM. / ART.1782942

TV Console
Meuble multimédia
Consola para TV

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**IMPORTANT. À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE:
À LIRE SOIGNEUSEMENT**

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA
CUIDADOSAMENTE**



For parts and customer service call:
800-443-1410 (English only) 8:30 am - 5:00 pm, Monday-Friday (Eastern Time)

Pour le service à la clientèle et la commande de pièces appeler le:
1-888-256-7551 (Français seulement) de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi (heure de l'Est)

Para partes o atención al cliente llame:
1-855-390-5474 (Sólo en Español) 8:30 am - 5:00 pm, Tiempo del Este, de lunes a viernes (Teléfono no válido en México.)

www.foremostgroups.com

FOR YOUR SAFETY

Please read instructions carefully and thoroughly before assembling.

DO NOT use this product if it is damaged or broken.

Adult assembly is required.

Keep plastic bags and small parts away from children.

Safely discard all packing materials.

Check parts against the parts list to make sure you have all the parts needed for proper assembly. Familiarize yourself with the inventory of parts and the accompanying illustrations to ensure safe and proper assembly. If you are missing parts or have any questions please contact our Customer Service Department.

Failure to tighten bolts may cause injury. **DO NOT** force components and over tighten the nuts during assembly.

USE AND MAINTENANCE

Use on level surface only.

Please check assembly at regular intervals and frequently tighten hardware if necessary.

A touch-up pen has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

Do not depress the paint pen directly on your products. To start the flow of paint, gently tap the paint pen on a hard surface to start the paint flowing. Be careful holding down the tip of the pen. Holding and pressing the paint pen down will cause an excess flow of paint. If this is your first time, try one small chip from start to finish before repairing other areas.

CLEANING INSTRUCTIONS

Dust using a lint free cloth.

Clean the surface using damp cloth and mild dish washing liquid if necessary.

DO NOT use any cleaning product containing alcohol or ammonia.

They will dull the shiny surface of the product.

Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

We recommend that you test all cleaning materials on the underside of any surface that would not be seen during normal use of product.

POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions avec attention avant de procéder à l'assemblage.

NE PAS utiliser ce produit s'il est endommagé ou brisé.

L'assemblage doit être effectué par un adulte.

Gardez les sacs en plastique et les petites pièces à l'écart des enfants.

Jetez tous les matériaux d'emballage de façon sécuritaire.

Vérifiez les pièces à l'aide de la liste de pièces afin de vous assurer que vous avez toutes les pièces dont vous avez besoin pour un montage approprié. Familiarisez-vous avec les pièces de l'inventaire et les images correspondantes pour vous assurer de monter le foyer de façon adéquate et en toute sécurité. S'il vous manque des pièces ou si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec notre service à la clientèle.

Des boulons insuffisamment serrés pourraient entraîner des blessures. **NE PAS** forcer les composants ni trop serrer les écrous pendant l'assemblage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

N'utiliser que sur une surface de niveau.

Veillez vérifier régulièrement l'assemblage et resserrez régulièrement la quincaillerie, au besoin.

Un stylo de retouche a été fourni pour réparer les petites entailles et éraflures pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

N'appuyez pas le stylo à peinture directement sur vos produits. Pour faire démarrer le flux de peinture, tapez doucement le stylo sur une surface dure. Faites attention lorsque vous appuyez sur la pointe du stylo. Si vous gardez le stylo appuyé trop longtemps, vous risquez de provoquer un flux excessif de peinture.

Si c'est votre première fois, commencez par peindre une petite section du début à la fin avant de réparer d'autres parties.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Époussetez à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Au besoin, nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent à vaisselle doux.

NE PAS utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque.

Ces produits feront ternir la surface brillante du produit.

L'encaustique pour meubles est également efficace pour nettoyer et épousseter la surface.

Nous vous recommandons de tester tous les produits de nettoyage sous toute surface qui n'est pas visible pendant l'utilisation normale du produit.

PARA SU SEGURIDAD

Lea detenidamente las instrucciones completas antes de armar el producto.

NO use este producto si está dañado o roto.

Debe armarlo un adulto.

Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Deseche de manera segura todos los materiales de embalaje.

Verifique las piezas contra la lista de piezas para asegurarse de tener todo lo necesario para un armado correcto.

Para armar la unidad de manera segura y adecuada, familiarícese con la relación de piezas y con las ilustraciones adjuntas. Si le faltan piezas o tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.

No apretar los pernos puede provocar lesiones. **NO** fuerce los componentes ni apriete demasiado las tuercas durante el armado.

USO Y MANTENIMIENTO

Úselo únicamente sobre una superficie nivelada.

Verifique el armado periódicamente y ajuste con frecuencia las piezas si fuera necesario.

Se suministra un lápiz de retoque para reparar los daños mínimos, como rasguños y rayones, que pudieran producirse durante el armado o el envío.

No presione el lápiz de pintura directamente sobre sus productos. Para que la pintura comience a fluir, golpee suavemente el lápiz sobre una superficie dura. Sujete la punta del lápiz cuidadosamente. Si mantiene presionado el lápiz de pintura, el flujo de pintura será excesivo. Si es la primera vez que lo utiliza, intente reparar completamente un pequeño fragmento antes de reparar otras partes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie el polvo con un paño que no deje pelusa.

Limpie la superficie con un paño húmedo y un líquido lavavajillas suave si es necesario.




NO use ningún producto de limpieza que contenga alcohol o amoníaco.

Estos opacarán la superficie brillante del producto.






Un lustramuebles también será efectivo para limpiar la superficie y quitar el polvo.

Recomendamos que pruebe todos los materiales de limpieza sobre la parte de abajo de cualquier superficie que no se vería durante el uso normal del producto.

Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

<p>A IF-TSX-11222-A</p>		<p>1</p>
<p>B IF-TSX-11222-B</p>		<p>4</p>
<p>C IF-TSX-11222-C</p>		<p>2</p>


Hardware / Liste de quincaillerie / Lista de piezas

D		x (12+2)
E		x (4+1)
F		x4
G		x1
H IF-TSX-11222-H		x1

Tools needed / Not included

Outils requis / non compris

Herramientas necesarias / No incluidas



PHILLIPS-HEAD SCREWDRIVER
TOURNEVIS CRUCIFORME
DESTORNILLADOR PHILLIPS


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 1 / Étape 1 / Paso 1 :

Remove Back Panels as shown.

Retirer les panneaux arrière comme illustré.

Retire los paneles traseros como se muestra.





ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE


Step 2 / Étape 2 / Paso 2 :

Attach Leg Frames (C) to Console bottom (A) using mounted Flat Washers, Spring Washers and Bolts (D). Tighten by Wrench (E).

Fixer les cadres de pied (C) au panneau de dessous de la console (A) à l'aide de rondelles plates, de rondelles à ressort et de boulons (D). Serrer au moyen d'une clé (E).

Fije los marcos de las patas (C) a la parte inferior de la consola (A) utilizando arandelas planas, arandelas de resorte y pernos (D) montados. Apriete con una llave inglesa (E).

			
D	x 12	E	x 1




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 3 / Étape 3 / Paso 3 :

Attach removable Back Panels to Console Body (A).

Fixer les panneaux arrière amovibles au corps de la console (A).

Fije los paneles traseros removibles en el cuerpo de la consola (A).




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 4 / Étape 4 / Paso 4 :

To adjust shelf height, loosen the screws and remove the shelf and the shelf pins. Position the shelf pins at desired height, place the shelf on the shelf pins, and tighten with screws as shown in the illustration.

Pour ajuster la hauteur, desserrez les vis et retirez la tablette et les supports de la tablette. Placez les supports de la tablette à la hauteur désirée, placez la tablette sur les supports et resserrez les vis, comme c'est indiqué sur l'illustration.

Para ajustar la altura del estante, afloje los tornillos, y retire el estante y los pasadores de estante. Instale los pasadores de estante a la altura deseada, instale el estante sobre los soportes de estante y apriete los tornillos, según se muestra en la ilustración.




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 5 / Étape 5 / Paso 5 : Door panel option(this is optional) / Choix de panneau de porte (facultatif) / Opción de panel de puerta (esto es opcional).

Your four doors can be interchanged to use the wood panel or the glass panel. Simply remove the rubber gasket and put either the glass or wood panel in place. Then carefully push the gasket back in place to securely lock.

Les quatre portes peuvent être interchangées pour que vous puissiez utiliser soit le panneau de bois ou le panneau de verre. Il vous suffit de retirer le joint en caoutchouc et de mettre le panneau de verre ou de bois en place. Remettez ensuite le joint en place avec soin pour verrouiller le panneau.

Las cuatro puertas pueden intercambiarse, de modo que puede usar el panel de madera o el de cristal. Simplemente, retire la junta de goma y coloque el panel de cristal o el de madera en su lugar. Luego, con cuidado, empuje la junta para colocarla nuevamente en su lugar y bloquear con seguridad.




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 6 / Étape 6 / Paso 6 : Handle option (this is optional) / Poignée offerte en option (ceci est facultatif) / Opción de asa (esto es opcional)

There is a 2nd finish handles for alternative, you can choose the color you prefer. Take off the one on TV Console, exchange the other option as shown.

Des poignées avec une deuxième finition sont offertes en option, vous pouvez choisir votre couleur préférée. Retirez celle qui se trouve sur la console pour téléviseur et remplacez-la par l'autre option comme illustré.

Hay una segunda opción de asas con diferente acabado; puede elegir el color que prefiera. Retire la que se encuentra en la consola de TV y cámbiela por la otra opción, como se muestra.




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 7 / Étape 7 / Paso 7 :

To adjust the levelers, turn clockwise or counter clockwise as needed.




Pour ajuster les patins de protection, tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire des aiguilles d'une montre, au besoin.

Para ajustar los niveladores, gírelos en sentido horario o antihorario según sea necesario.




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLE

Step 8 / Étape 8 / Paso 8 :



SECURELY ATTACH ANTI-TIP KIT RESTRAINT TO WALL
 FIXEZ FERMEMENT L'ENSEMBLE ANTIBASCULEMENT AU MUR
 INSTALE FIRMEMENTE LA SUJECIÓN DEL JUEGO DE PIEZAS ANTIVUELCO EN LA PARED

Hinge Adjustment Instructions
Instructions d'ajustement des charnières
Instrucciones para ajustar la bisagra



LATERAL ADJUSTMENT


Adjust laterally by loosening the screw as shown and move into position.

AJUSTEMENT LATÉRAL

Réglez latéralement en desserrant la vis comme indiqué et mettez-la en place.

AJUSTE LATERALMENTE

Ajuste lateralmente aflojando el tornillo como se muestra y muévelo a su posición.



FRONT-TO-BACK


Adjust by loosening and tightening the hinge arm mounting screw as shown in the image.

DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE

Ajustez en desserrant et en serrant la vis de montage du bras de charnière comme indiqué sur l'image.

AJUSTE HORIZONTALMENTE

Ajuste aflojando y apretando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra como se muestra en la imagen.



VERTICAL ADJUSTMENT


Loosen and tighten the screws on the mounting plate as shown in the image.

AJUSTEMENT VERTICAL

Desserrez et serrez les vis sur la plaque de montage comme indiqué sur l'image.

AJUSTE VERTICALMENTE

Afloje y apriete los tornillos de la placa de montaje como se muestra en la imagen.



FITS UP TO MOST 152.4 cm / 60 in FLATS PANEL TVs
MAXIMUM LOAD 61.2 kg / 134.9 lb

CONVIENT À LA PLUPART DES ÉCRANS PLATS JUSQU'À 152.4 cm / 60 po
CHARGE MAXIMALE 61.2 kg / 134.9 lb

PARA LA MAYORÍA DE TV's DE PANTALLA PLANA DE 152.4 cm / 60 pulg
CARGA MÁXIMA 61.2 kg / 134.9 lb

MAXIMUM LOAD 22.7 kg / 50 lb

CHARGE MAXIMALE 22.7 kg / 50 lb

CARGA MÁXIMA 22.7 kg / 50 lb

⚠ WARNING THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER / HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTER OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FAIL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.

⚠ AVERTISSEMENT CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS À ÉCRAN CATHODIQUE. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT COMPRENANT D'AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.

⚠ ADVERTENCIA LA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TV CRT. DEBE USARSE ÚNICAMENTE CON TV DE PANTALLA PLANA Y EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO CON EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO. NUNCA SE DEBE USAR CON TV QUE SUPEREN EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO PARA EVITAR INESTABILIDAD. PARA EVITAR INESTABILIDAD, COLOQUE LA UNIDAD EN EL CENTRO; LA BASE DEL TV SE DEBE POSICIONAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN QUE SOBRESALGA DE LOS BORDES. LOS TV DE PANTALLA PLANA COLOCADOS INAPROPIADAMENTE O LOS TV DE PANTALLA PLANA/EQUIPOS QUE SUPEREN EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO PUEDEN CAER O DAÑAR LA UNIDAD, LO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS O LESIONES.

WARRANTY

1 YEAR LIMITED WARRANTY FOR RESIDENTIAL USE ONLY

All Foremost Home product carries a limited one year warranty. The warranty covers manufacturer defects and does not cover normal wear or neglectful use. Foremost Home products are covered by this warranty when used in noncommercial, non-institutional residential use only. The warranty is in effect for the consumer for 1 year from the date of the purchase.

Foremost Home Inc. must be notified of the defect and provided with a documented invoice. Any claimed defect will need to be verified by Foremost Home Inc., and it is the sole discretion of Foremost Home Inc. to either replace the item, or with a similar item of the same value if the item is no longer available, repair, and/or issue credit for the merchandise. Inspection and/or digital images may be necessary.

The warranty is made to the retailer that purchased the goods from Foremost Home Inc., and is non-transferable.

The warranty is valid for 1 year from the date of purchase and proof of purchase (invoice) is required for all claims.

Cost of shipping is not covered unless specifically approved by Foremost Home Inc.

Exclusions to the warranty would include, but not be limited to:

- Product Modifications
- Improper use
- Buyer's remorse
- Normal Wear and Use
- Assembly Damage
- Color Variations (due to the unique nature of finishes, stains, and paints, the color of a replacement items(s) may not match exactly).
- Accidental Damage
- Normal Fading or Color Changes that are inherent features to the wood
- Minor Irregularities in Distressed Finishes
- Weather Damage
- Close-out/Clearance Items

For leather and upholstered furniture:

All upholstered items are covered for a limited one year warranty against manufacturer defects. The limited warranty on upholstered items contains the same inclusions and exclusions as detailed above. Leather, as well as, many upholstered fabrics and materials will have slight color variations and would not be considered a manufacturer defect. Cushion's foam based substrates will soften with time and would also not be considered a manufacturing defect. Fading or discoloration resulting from exposure to the elements, chemical or from spills is not covered.

To obtain warranty service please contact Foremost Home Inc. Customer Service Department toll free number at : (800) 443-1410 between the hours of 8:30 am and 5:00 pm EST, Monday thru Friday or fax your request to (973) 428-8026 or email us at customersevice@foremostgroups.com or visit our website at www.foremostgroups.com.

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN POUR UNE UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT

Tous les produits Foremost Home ont une garantie limitée d'un an. La garantie couvre les défauts de fabrication, mais pas l'usure normale ou la négligence. Les produits Foremost Home sont couverts par la présente garantie lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une utilisation résidentielle, non commerciale et non institutionnelle. La garantie est en vigueur pour le consommateur pendant un an à partir de la date d'achat.

Foremost Home Inc. doit être informé du défaut et recevoir une facture documentée. Tout défaut présumé devra être vérifié par Foremost Home Inc., qui décidera à son entière discrétion de remplacer l'article, de fournir un article semblable de la même valeur si l'article initial n'est plus disponible, de le réparer ou de fournir un crédit pour la marchandise. Une inspection ou des photos numériques pourraient être nécessaires.

La garantie s'adresse au détaillant qui a acheté les articles à Foremost Home et elle ne peut pas être cédée.

La garantie est valide pendant un an à partir de la date de l'achat, et une preuve d'achat (facture) est requise pour toutes les réclamations.

Le coût de l'expédition n'est pas couvert, sauf s'il a été approuvé spécifiquement par Foremost Home Inc.

Voici une liste non exhaustive des exclusions à la garantie :

- Modifications apportées au produit
- Usage abusif
- Remords de l'acheteur
- Usure normale
- Dommages causés lors de l'assemblage
- Variations de couleur (en raison de la nature unique des finitions appliquées à la main, la couleur des articles de remplacement peut ne pas correspondre parfaitement).
- Dommages accidentels
- Décoloration ou changements normaux de couleur qui sont des caractéristiques inhérentes du bois
- Irrégularités mineures dans les finis vieillis
- Dommages causés par les intempéries
- Articles en solde ou en liquidation

Dans le cas du mobilier en cuir et rembourré:

Tous les produits rembourrés ont une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication. La garantie limitée sur les articles rembourrés contient les mêmes inclusions et exclusions que ci-dessus. Le cuir, ainsi que de nombreux tissus et matériaux rembourrés, présenteront de légères variations de couleurs qui ne seraient pas considérées comme un défaut de fabrication. Les substrats en mousse des coussins deviendront plus mous avec le temps, ce qui n'est pas non plus considéré comme étant un défaut de fabrication. La décoloration résultant de l'exposition aux éléments, aux produits chimiques ou aux déversements n'est pas couverte.

Pour bénéficier d'un service au titre de la garantie, veuillez entrer en contact avec le service à la clientèle de Foremost Home au 1 800 443-1410, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h HE; vous pouvez également envoyer votre demande par télécopieur au 973 428-8026 ou par courriel à customerservice@foremostgroups.com, ou bien consulter notre site Web à www.foremostgroups.com.

AUSTRALIE: Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

GARANTÍA

Garantía del fabricante no válida para México, consulte las políticas de devoluciones en el establecimiento de compra.

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO PARA USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE

Todos los productos Foremost Home tienen una garantía limitada por un año. La garantía cubre los defectos de fabricación y no cubre el deterioro normal ni el uso descuidado. Los productos Foremost Home están cubiertos por esta garantía únicamente cuando se usan en entornos residenciales, no en instituciones ni establecimientos comerciales. La garantía tiene validez para el consumidor durante 1 año desde la fecha de la compra.

Se debe notificar acerca del defecto a Foremost Home Inc. y proporcionarle una factura documentada. Cualquier defecto alegado deberá ser verificado por Foremost Home Inc., y quedará a entera discreción de Foremost Home Inc reemplazar el artículo por uno nuevo o por un artículo similar de igual valor si el artículo ya no estuviera disponible, repararlo y/u otorgarle un crédito por el producto. Puede ser necesario realizar una inspección y/o tomar fotos digitales.

La garantía se otorga al minorista que compró los productos a Foremost Home Inc y no es transferible.

La garantía es válida durante 1 año a partir de la fecha de la compra y se requiere un comprobante de compra(factura) para todas las reclamaciones.

El costo de envío no está cubierto, a menos que Foremost Home Inc. lo apruebe específicamente.

Las exclusiones a la garantía incluirían, entre otros.

- Modificaciones del producto
- Uso indebido
- Arrepentimiento del comprador
- Deterioro por el uso normal
- Daños en el armado
- Variaciones en el color (debido a la naturaleza única de los acabados, los tintes y las pinturas, es posible que el color del / de los artículo(s) de reemplazo no coincida exactamente).
- Daños accidentales
- Decoloración normal o cambios en el color que son características inherentes de la madera
- Irregularidades menores en los acabados gastados
- Daños climáticos
- Artículos comprados por cierre/liquidación

Para muebles de cuero y tapizados:

Todos los artículos tapizados están cubiertos por una garantía limitada por un año contra defectos de fabricación. La garantía limitada para artículos tapizados contiene las mismas inclusiones y exclusiones que se detallan arriba. El cuero, al igual que muchas telas y materiales de tapicería, tendrá ligeras variaciones de color y no se consideraría un defecto del fabricante. Los sustratos a base de espuma de los almohadones se ablandan con el tiempo y tampoco se consideraría un defecto de fabricación. No está amparada la pérdida de color debida a la exposición a la intemperie, a sustancias químicas o a los derrames de líquidos.

Para obtener servicio de garantía, sírvase comunicarse con el Departamento de Servicio al Cliente de Foremost Home Inc, llamando al número gratuito: (800) 443-1410 (Telefono no Valido en México), de lunes a viernes, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., hora normal del Este; enviando su solicitud por fax al (973) 428-8026 o por correo electrónico a customerservice@foremostgroups.com; o visite nuestro portal en www.foremostgroups.com.

AUSTRALIA: Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daños previsible. También, están autorizados para hacer repararlos productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New Area
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

US CA AU NZ UK



RECYCLABLE
CORRUGATED BOX

CA



BOÎTE EN CARTON
ONDULÉ RECYCLABLE

MX ES



CAJA DE CARTÓN
CORRUGADO RECICLABLE

JP



ダンボール

CN



紙

IS SE



PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM